76097

76076

76111

78015

LA\_A5 Clipper\_12MLM1.indd 1

• Apenas para uso comercial •

## **IMPORTANT SAFEGUARDS** COMMERCIAL CLIPPER When using an electrical appliance, basic

precautions should always be followed, including the following: Read all Instructions before using this appliance.

## **DANGER** To reduce the risk of electric shock:

- 1. Do not reach for an appliance that has Do not use while bathing or in a 3. Do not place or store appliance where
- 11. Do not wrap cord around unit when it can fall or be pulled into a tub or cord can damage cord insulation and result in a shock hazard. 4. Do not place in or drop into water Avoid contact with moving blades or other liquid. while clipping. Should the cord become
- Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after 6. Unplug this appliance before cleaning, putting on or taking off parts.

### WARNING To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

a damaged cord or plug, if it is not

r damaged, or dropped into water.

working properly, if it has been dropped

leturn the appliance to a service center

- 17. During use, do not place or leave the unattended when it is plugged in. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or invalids. 3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer. Never operate this appliance if it has
  - appliance where it is expected to: 1) subject to damage by animal, or 8. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person should be supervised to ensure that they do not play with the appliance

Renvoyer l'appareil au centre technique

pour le faire examiner et réparer.

Maintenir le cordon à l'écart des

6. Ne jamais faire fonctionner l'appareil si

les ouvertures d'aération sont bloquées

ou sur une surface souple (comme un

Ne iamais laisser tomber ni introduire

Ne pas utiliser à l'extérieur ni faire

fonctionner dans un endroit où des

produits à jet aérosol sont utilisés ou de

surfaces chauffées.

lit ou un canapé).

d'objet dans l'ouverture.

oxygène est administré.

Keep cord away from heated surfaces.

openings are blocked or while on a soft

Never drop or insert any object into

opening.

8. Do not use outdoors or operate where

Do not use this appliance with a

To disconnect, move all controls to

damaged or broken comb or blade

s cut or scratched skin may occur

"OFF", then remove plug from outle

tangled or kinked, stop clipping and

The intended continuous operating time

straighten the cord.

15. Keep the appliance dry.

trimming purposes only.

14. This appliance is for clipping and

aerosol spray products are being used

or where oxygen is being administered

## **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES TONDEUSE PROFESSIONNELLE 3. Utiliser cet appareil uniquement pour l'usage prévu, comme décrit dans ce Lors de l'utilisation d'un manuel. Ne pas utiliser d'accessoires appareil électrique, respecte non recommandés par le fabricant svstématiquement certaines I. Ne iamais faire fonctionner cet précautions de base. appareil s'il a un cordon ou une parmi lesquelles : Lire l'ensemble fiche endommagé, s'il ne fonctionne des instructions avant d'utiliser cet pas correctement, s'il est tombé ou endommagé, ou s'il est tombé à l'eau

### **DANGER** Pour réduire les risques de choc

appareil.

1. Ne pas tenter d'atteindre un appareil tombé à l'eau. Débrancher 2. Ne pas utiliser en prenant un bain ou une douche.

cessaire quand cet appareil

est utilisé par des enfants ou des

IAQUINILLA COMERCIAL

usar este aparato.

lescarga eléctrica

esté en la ducha

después de utilizarlo.

**ADVERTENCIA** 

Para reducir el riesgo de

quemaduras, fuego, descarga

Un aparato eléctrico nunca se deberá

2. Es necesaria una supervisión atenta

Utilice este aparato sólo para el uso

este manual. No utilice accesorios no

4. No ponga nunca en funcionamiento

cuando este aparato eléctrico se utilice

dejar sin atender mientras que esté

eléctrica o daños personales

**PELIGRO** 

Siempre que se utilice un aparato

precauciones básicas, donde quedar

Leer todas las instrucciones antes de

eléctrico, se deberían tomar unas

Para reducir el riesgo de una

1. No coja un aparato que haya caído al

3. No cologue ni quarde un aparato

2. No lo utilice cuando se esté bañando o

eléctrico en un sitio donde se pueda

caer o ir a parar a una bañera o a un

4. No lo coloque ni lo deje caer en el agua

5. Desconecte siempre este aparato del

enchufe eléctrico inmediatamente

conecte este aparato antes de

limpiarlo, encenderlo o quitar piezas de

handicapés, sur ces personnes ou à

- 3. Ne pas placer ou stocker l'appareil dans un endroit où il est susceptible de tomber dans une baignoire ou un évier, ou d'y être entraîné. Ne pas le placer dans l'eau ou tout 9. Ne pas utiliser cet appareil avec un autre liquide, ni l'y faire tomber.
- peigne ou une lame endommagé Toujours débrancher cet appareil de la ou brisé, car la peau pourrait être prise électrique immédiatement après écorchée ou entaillée 10. Pour débrancher, placer l'ensemble des Débrancher cet appareil avant de le commandes en position « OFF » (arrêt), nettoyer, d'y ajouter des pièces ou d'en puis retirer la fiche de la prise. 11. Ne pas enrouler le cordon autour de **AVERTISSEMENT** l'appareil pour le ranger. Une contrainte
- en continu sur le cordon peut Pour réduire les risques de brûlure endommager l'isolant du cordon et d'incendie, de choc électrique ou de présenter un risque de choc électrique. 2. Éviter tout contact avec les lames en blessure aux personnes . Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Une surveillance attentive est

**CONSEJOS DE SEGURIDAD** 

13. Éviter d'enchevêtrer ou de plier le cordon pendant la tonte. Si le cordon est enchevêtré ou plié, arrêter la tonte et redresser le cordor 14. Cet appareil est pour la tonte et la coupe des fins uniquement

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS

este aparato si tiene un cable o

una clavija dañados, si no funciona

dañado, o si se ha caído al agua

. Mantenga el cable alejado de

6. No ponga nunca en funcionamiento

superficies calientes.

Devuelva este aparato a un Centro

de Asistencia para que lo examinen

este aparato cuando las entradas de

aire estén bloqueadas o mientras que

Nunca tire ni inserte ningún objeto en

utilizando productos con pulverizadores

No utilice este aparato con un peine u

hoja dañado/a o roto/a, porque puede

controles en "OFF", después saque la

10. Para desconectarlo, ponga todos los

alrededor del elemento cuando lo

guarde. Una presión continua en el

cordón puede dañar el aislamiento de

cable y producir una descarga eléctrica

No envuelva el cordón electrico

12. Evite el contacto con las cuchillas

uando estén en movimiento

mientras que esté cortando. En el

caso de que el cordón se enredase

estuviera retorcido, detenga el

funcionamiento y estire el cable.

17. Durante la utilización, no coloque ni

utilização prevista conforme descrito

neste manual. Não utilize acessórios

. Nunca utilize este aparelho se ele tiver

que não os recomendados pelo

15. Mantenga el aparato seco.

Evite enredar o retorcer el cable

ocasionar un corte o arañazo en la piel.

8. No lo utilice al aire libre ni lo ponga

de aerosoles o donde se esté

administrando oxigeno.

clavija del enchufe.

en funcionamiento donde se estén

esté sobre una superficie blanda (como

correctamente, si se ha caído o está

### deie el aparato donde sea probable que 1) sufra un daño provocado por un 2) quede expuesto a la intemperie. 18. Este aparato no está previsto que

### lo usen personas (quedan incluidos los niños) con capacidades mentales físicas o sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento. menos que se les esté supervisando o

### **NO ALTERE LA CORTADORA** PÓNGALO EN FUNCIONAMIENTO UTILIZANDO EL VOLTAJE

**ESPECIFICADO EN LA CORTADORA** NO USE ESTE TRASQUILADOR ANTES DE HABER LEÍDO ESTAS INSTRUCCIONSES DE OPERACIÓN.

**USANDO LA UNIDAD** Antes de usar, siempre aplique a las cuchillas una o dos dotas del lubricante nara cuchillas que se incluve, o de otro lubricante aprobado la marca Oster®

La eficiencia del corte puede disminuir, y pueden dañarse el motor y las cuchillas si el cabello está sucio o se le han aplicado productos para el estilizado del cabello. Siempre asegúrese de que el cabello está limpio antes de usar la cortadora. . Encienda la cortadora con el interruptor "on-off" (encendido-apagado) ubicado en la parte superior de la unidad y utilice la cortadora.

Apague la cortadora cuando haya finalizado de utilizarla Desenchufe la cortadora después de utilizarla y guárdela de manera adecuada. Mantenimiento por Parte del Usuario

1. El producto es para uso comercial. Mantenga recto el cable eléctrico. Si se tuerce o enreda, deie de cortar y enderécelo. Cuando almacene el aparato, no enrolle el cable alrededor de la cortadora. Esto puede dañar el aislamiento del cordón.

4. Siempre tenga cuidado de no enredar el cordón mientras usa o almacena la 5. Le recomendamos que cuando no esté usando la cortadora, la guarde en su caja

14. Este aparato sólo está destinado para EL SIGUIENTE PÁRRAFO ES ÚNICAMENTE PARA MERCADOS CON VOLTAJE DE 120 16. El tiempo continuo de uso previsto es

Para reducir el riesgo de fufrir descargas eléctricas, este aparato tiene un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Este enchufe entrará en la toma de correinte polarizada en un sólo sentido. Si el enchufe no entra completamente en la toma de corriente, inviértalo. Si aun así no entra, pógase en contacto con un electricista calificado. No intente modificar esta medida de seguridad

## **CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES**

## NSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Ao utilizar um aparelho eléctrico, as precauções básicas devem ser sempre cumpridas, incluindo o seguinte: Leia todas as Instruções antes de utilizar este aparelho

Para reduzir o risco de choque

. Não pegue num aparelho que tenha caído dentro de água. Retire a ficha da tomada imediatamente. Não utilize o dispositivo enquanto

estiver na banheira ou a tomar um 3. Não coloque ou armazene o aparelho num local onde ele possa cair ou ser puxado para dentro de uma banheira 4. Não coloque ou deixe cair o aparelho

Retire sempre a ficha deste aparelho da tomada eléctrica imediatamente após a sua utilização. Retire a ficha deste aparelho da tomada antes limpar, colocar ou retirar

**AVISO** 

Para reduzir o risco de queimaduras, incêndios, choque eléctrico ou lesões

de choque eléctrico. supervisão enquanto a sua ficha estiver 12. Evitar o contacto com as lâminas em 13. Evite enrolar ou dobrar o cabo em ou perto de crianças ou inválidos.

corte e endireite o cabo. **GUARDE ESTAS INSTRUCÕES** 

## **DO NOT TAMPER WITH CLIPPER**

OPERATE ON VOLTAGE SPECIFIED ON CLIPPER DO NOT USE THIS CLIPPER UNTIL YOU HAVE READ THESE OPERATING INSTRUCTIONS

**OPERATING THE UNIT** Always apply one to two drops of the provided blade lubricant or other Oster approved lubricant to the blades before use. Cutting efficiency may drop and the blades and motor may be damaged if hair is dirty or hair styling agents have been applied. Always ensure that hair is

clean before using the clipper 1. Turn the clipper on using the "on-Off" switch located on the top of the unit and use the clipper. 2. Turn the clipper off when finished using.

3. Cover the blades with the provided blade guard to protect the blades. 4. Unplug unit after use and store properly. User-Maintenance Instructions

. The product is for commercial use 2. Keep cord straight while clipping. If cord becomes kinked or tangled, stop clipping and straighten it. 3. Do not wrap cord around the clipper when storing. This can damage the cord

insulation. 4. Always take care not to tangle the cord while using or storing the clipper. 5. We recommend storing the clipper and cord in the original carton when not in

THE FOLLOWING PARAGRAPH IS FOR 120-VOLT MARKETS ONLY To reduce the risk of electrical shock, this appliance has a polarized plug (one blade

Maintenir l'appareil au sec.

2) de subir les intempéries

18. Cet appareil n'est pas concu pour

(enfants v compris) souffrant de

être utilisé par des personnes

16. La durée de fonctionnement en continu

17. En cours d'utilisation, ne pas placer ni

laisser l'appareil dans un endroit où il

1) d'être endommagé par les animaux

is wider than the other). This plug fits a polarized outlet only one way. This is a **USE OSTER® BRUSHES** safety feature intended to help reduce the risk of electrical shock. If the plug does Avoid substitutes. Brushes used in electric motors are carefully selected for not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified size and grade to obtain maximum, trouble free performance. When ordering electrician. Do not attempt to defeat this safety feature carbon brushes, specify model number and voltage of clipper.

déficiences physiques, sensorielles

ou intellectuelles, ou manguant

l'expérience et de connaissance

recu des instructions concernant

'utilisation de l'appareil par une

l'appareil

NE PAS BRICOLER LA TONDEUSE

NE PAS UTILISER LA TONDEUSE AVANT D'AVOIR LU LES CONSIGNES D'UTILISATION.

Avant chaque utilisation, appliquer toujours une ou deux gouttes du lubrifiant pou

les lames fourni avec l'appareil ou tout autre lubrifiant approuvé par Oster®

s'endommager si les cheveux sont sales ou si des lotions de mise en plis sont

. Recouvrez les têtes de coupes avec le protège lames fournies avec l'appareil pour

Gardez le cordon droit pendant que vous utuliser la tondeuse. Si le fil électrique

4. Veillez toujours à ne pas emmêler le fil électrique quand vous utilisez ou ranger la

Nous vous recommandons de ranger la tondeuse et le fil électrique dans l'emballage

Afin de réduire les risques de chocs électriques, cet appareil est muni d'une fiche

polarisée (une des tiges est plus large que l'autre). Cette fiche se loge dans une prise

polarisée seulement d'un côté. Ceci est un dipositif de sécurité avant pour obiet d'aider

la prise, veuillez inverser la fiche. Si elle n'entre toujours pas, veuillez contacter un

réduire les riques de chocs électriques. Si la fiche n' entre pas complétement dans

3. N'enroulez pas fil électrique autour de la tondeuse quand vous le rangez. Cela pourrait

s'emmêle ou se tord, arrêtez l'appareil et remettez le fil électrique droit.

LE PARAGRAPHE OUI SUIT EST POUR LE 120 VOLT SEULEMENT

lectricien qualifié. Ne pas tenter d'altérer ce dispositif de sécurité.

Allumez la tondeuse en appuyant sur le bouton "On-Off" situé sur le dessus de

UTILISER SUR LA TENSION INDIQUÉE SUR LA TONDEUSE

L'efficacité des lames peut diminuer et les lames et le moteur peuver

utilisées. Toujours utiliser la tondeuse sur des cheveux propres.

Débranchez l'appareil après utilisation et rangez-le correctement.

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

l'appareil et utiliser votre tondeuse.

protéger les têtes de coupes.

Instructions d'Entretien :

Ce produit est pour usage commercial

nuire à l'isolation du fil électrique.

d'origine quand vous ne l'utilisez pas.

Éteignez la tondeuse après utilisation

personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin

de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec

que una persona responsable les hava

usar el aparato de forma segura. Los

estar seguros de que no juegan con el

niños deberían ser supervisados para

dado indicaciones para que puedan

sauf si elles sont encadrées ou ont

## À PROPOS DE CET APPAREIL

ABOUT THIS CLIPPER

Over-greasing can cause leakage and reduce the operating efficiency of the

clipper. Check once a month by removing metal nameplate. Then remove

nylon lever, metal link, and gear. Insert grease tube nozzle into hole on top of

Gear post. (Note: If grease does not come through, clean holes.) DO NOT FILL

CAVITY WITH GREASE. Now replace Link & Gear and add very little grease to

teeth of Gear & Linkage. Use only Oster® Electric Clipper Grease. This grease

is required in double insulated clippers because of its insulative properties.

Brushes must be inspected and replaced periodically to insure maximum

motor performance and life expectancy. UNPLUG THE CLIPPER FROM THE

POWER OUTLET TO PREVENT AN ELECTRIC SHOCK WHEN INSPECTING OR

REPLACING BRUSHES. To remove a brush on models with a SLOTTED BRUSH.

CAP, unscrew the brush cap (a dime is an excellent tool for this) and remove

the nylon insulator cap. Remove the brass cap by applying slight pressure to

and spring assembly and compare the length of the round and square sections

of the brush. When the square section has been reduced to the length of the

round section, the brush must be replaced to prevent possible damage to

the motor armature. Always replace the brushes as a set of 2 brushes even

though only one may be at or below the required length. When reinstalling

the brush, make certain that the sharp corners on the brush are aligned with

the triangular notches in the brass cap and then the nylon cap over the brush

spring – pressing down to seat the brass cap into the brush tube. Replace the

slotted outer cap and screw down tightly to prevent loosening.

the side of the cap with a fingernail in a picking fashion. Remove the brush

CAUTION: ADD VERY LITTLE GREASE AND ONLY WHEN NECESSARY.

GRAISSAGE

GREASING

**CARBON BRUSHES** 

Trop graisser peut provoquer des fuites et réduire l'efficacité de fonctionnement de la tondeuse. Vérifier le graissage une fois par mois en retirant le capot. Retirer ensuite le levier en nylon, la liaison métallique et le pignon. Insérer le bec du tube de graissage dans le trou en haut du pignon. (REMARQUE : si la graisse ne sort pas, nettoyer l'embout du tube.) NE PAS REMPLIR LE TROU DE GRAISSE. Remettre la liaison et le pignon en place et graisser légèrement les dents du pignon et de la liaison. N'utiliser que la graisse pour tondeuse électrique OSTER ELECTIRC CLIPPER GREASE. Cette graisse doit être utilisée pour les tondeuses à solation double en raison de ses propriétés isolantes ATTENTION: N'AJOUTER QUE TRES PEU DE GRAISSE ET SEULEMENT SI CELA EST NECESSAIRE

**BALAIS DE CHARBON** 

Les balais doivent régulièrement être contrôlés et remplacés pour assurer la performance maximum du moteur et en prolonger la durée de vie. DEBRANCHER LA TONDEUSE POUR EVITER TOUT RISQUE D'ELECTROCUTION LORS DU CONTROLE OU DU REMPLACEMENT DES BALAIS. Pour retirer un balai sur les modèles pourvus d'un CAPOT A FENTE, dévisser le capot (utiliser pour cela une pièce de monnaie) et retirer le capot isolant en nylon. Retirer le capot en laiton en appliquant une légère pression sur le côté du capot avec l'ongle comme pour le faire sauter. Retirer le balai et le ressort et comparer la longueur de la section arrondie à celle de la section carrée du balai. Lorsque la section carrée est de la même longueur que la section arrondie, le balai doit être remplacé pour éviter tout endommagement de l'armature du moteur. Toujours remplacer les balais par 2 même si un des balais est de la longueur requise ou juste en-dessous. En installant le balai, s'assurer que les coins coupants du balai sont alignés par rapport aux crans triangulaires du capot en laiton. Placer le capot en nylon sur le ressort de balai et appuver dessus pour positionner le capot en laiton dans le tube à balai. Remettre le capot extérieur à fente en place et bien visser pour éviter qu'il ne se desserre.

UTILISATION DES BALAIS OSTER

Eviter d'utiliser des produits d'autres marques. Les balais utilisés dans les noteurs électriques sont soigneusement choisis en matière de taille et de qualité, pour obtenir la meilleure performance possible. Lors de la commande de balais de charbon, spécifier le numéro du modèle et la tension de la tondeuse.

## **ACERCA DE LA MÁQUINA**

**ENGRASE** 

El engrase excesivo provoca fugas y reduce el rendimiento de la máquna recortadora. Quitando la tapa, compruebe el estado de engrase una vez al mes. Luego guite la palanca de nilón, la unión metálica y el engranaie, Intrduzca grasa en el orificio de l aparte superior del engrasador. (Nota: Si no sale grasa, limpie los orificios). NO LLENE LA CAVIDAD CON GRASA. Vuelva a colocar la unión y el engranaie y añada un poco de grasa a los dientes del engranaie y la unión. Use sólo el lubricante Oster para máquinas eléctricas. Esta grasa es necesaria en las recortadoras de doble aislamiento por sus propiedades aislantes. PRECAUCIÓN: AÑADA POCA GRASA SÓLO CUANDO SEA NECESARIO.

**ESCOBILLAS** 

Las escobillas deben inspeccionarse y cambiarse periódicamente a fin de garantizar el rendimiento máximo del motor y una vida útil larga. AL NSPECCIONAR O CAMBIAR LAS ESCOBILLAS. DESENCHUFE LA RECORTADORA PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS. Para quitar las escobillas en los modelos que tienen CAPUCHÓN DE ESCOBILLAS CON RANURAS, afloje el capuchón de a escobilla (con una moneda, por ejemplo) y quite el tapón aislante de nilón. Quite el capuchón y aplique una presión ligera con la uña a la parte lateral del capuchón. Quite la escobilla y el resorte y compare la longitud de los tramos redondos y cuadrados de la escobilla. Cuando la longitud del tramo cuadrado hava alcanzado a la del redondo. la escobilla debe ser reemplazada para prevenir posibles daños a la armadura del motor. Siempre cambie las 2 escobillas incluso aunque una sola haya alcando la longitud recomendada para el cambio. Cuando vuelva a colocar la escobilla, cerciórese de que las esquinas de la escobilla están alineadas con los resortes del capuchón. Luego coloque el capuchón de nilón sobre el resorte y empuie para asentar en el tubo de la escobilla. Vuelva a colocar el capuchón ranurado exterior y apriételo para evitar que se afloje.

## **USE ESCOBILLAS OSTER**

Evite sustitutos. Las escobillas que se emplean en los motores eléctricos se han seleccionado cuidadosamente según el tipo y tamaño a fin de lograr el máximo rendimiento sin problemas. Al ordenar escobillas, especifique el número de nodelo y el voltaje de su máguina de recortar.

**SOBRE ESTA MÁQUINA DE TOSA** 

tosador. Verifique uma vez por mês, removendo a placa de metal. Em seguida,

remova a alavanca de nylon, a ligação de metal e as engrenagens. Insira o bocal

do tubo de graxa no furo da parte superior da engrenagem. (Nota: se a graxa

não passar, limpar os furos). NÃO ENCHA A CAVIDADE COM GRAXA. Depois

substitua a ligação de metal e as engrenagens e adicione um pouco de graxa

Las cuchillas de Oster® tienen un diseño de encaie en una cavidad individual y han sido templadas para extender su vida útil. Como con cualquier otro instrumento de corte, los bordes de corte pierden su filo con el uso. Aumentar la tensión de las cuchillas para forzar el corte de cuchillas desafiladas puede causar que la máquina se recaliente, lo cual reduce la vida útil del motor al igual que la de las cuchillas. Cuando las cuchillas no proporcionen un corte parejo y bien definido, es necesario afilarlas.

Cuando necesite afilar las cuchillas, envíelas a un centro de servicio autorizado donde se utilicen métodos, equipo y el conocimiento necesario para restablecer el diseño original de encaie individual y su capacidad máxima de corte. No se recomienda un esmerilado plano o ningún otro método para afilar las cuchillas aparte de los métodos de diseño y construcción de cuchillas de Oster®.

# CAMBIO O SUSTITUCIÓN DE CUCHILLAS

:IMPORTANTE! DETENGA EL MOTOR:levante v retire la hoia de la maquinilla v deslice la

PARA LA SUSTITUCIÓN: Conecte el motor; inserte la hoja en la lengüeta

**LUBRICACIÓN DE LAS CUCHILLAS** 

Debería mantenerse siempre una película fina de aceite sobre la superficie de las hojas de las cuchillas. La lubricación frecuente de las hojas cuando se utilicen ayudará a mantenerlas más limpias. Las hojas limpias cortan mejor. Para limpiar las hoias, meta las púas en el limpiador Oster® Blade Wash con la maquinilla en funcionamiento. NO SUMERJA LA MAQUINILLA. Retírelas de la solución v. mientras que sujeta la maquinilla con el borde de la hoja hacia abajo, limpie las

REPARACIÓN DE UN APARATO DE AISLAMIENTO DOBLE Un aparato de aislamiento doble está provisto de dos sistemas de aislamiento

## AFIAR AS LÂMINAS

As lâminas de corte Oster® possuem um design individual de fundo oco, endurecidas para prolongar o tempo de corte. Tal como com qualquer outro instrumento de corte, os rebordos de corte irão ficar rombos com o uso. O aumento da tensão da lâmina para forcar lâminas rombas a cortar pode fazer com que o cortador aqueca e reduzir assim a duração do motor, e reduzir ainda mais a duração da lâmina. É necessário afiar as lâminas de corte quando estas já não cortam suave e a direito.

apropriado são utilizados para restaurar o design de fundo oco original e a melhor capacidade de corte. Afiar as lâminas por meio de amolar ou qualquer outro método contrário ao design e construção das lâminas de corte Oster® não

### PARA REMOVER IMPORTANTE! DESLIGUE O MOTOR:levante

PARA SUBSTITUIR

### LUBRIFICAÇÃO DAS LÂMINAS Um ligeiro filme de óleo deve ser mantido sobre a superfície das lâminas

limpar as lâminas, mergulhe os dentes dentro da solução de limpeza das lâminas Blade Wash da Oster® tendo a Máquina a funcionar. NÃO

Replacement parts must be identical to those parts being replaced A double-insulated appliance is marked with the words "DOUBLE INSULATION"

To locate your closest distributor, please go to: WWW.OSTERPRO.COM Once you have located a Service Station, take your product there. To make packaging the or "DOUBLE INSULATED" The symbol may also be marked on the appliance. product easier, use the original packaging materials and carton if you have them.

become dull with usage. Increasing blade tension to force dull blades to cut MAINTENANCE AND STORAGE can cause the clipper to heat and reduce motor life, and further shorten blade life. When the cutting blades no longer cut smooth and clean, sharpening is NOTE: Any other maintenance not explained in this manual should be performed by an Authorized Service Center. To store unit, coil and place in

> **WARNING** When using or cleaning this clipper, do not use any aerosol sprays or blade washes, especially those containing methylene chloride, dimethyl benzyl ammonium chloride, or 1-1-1 trichloroethylene. Damage caused by these chemicals will void your warranty. You may use Oster® Blade Wash, Oster® Blade Lube and Oster® 5 in 1 Clipper Blade Care

### Disposal in E.U. countries

par un technicien qualifié.

dans son emballage original

Mise au rebut pays de l'UE

que se reemplazan.

marcado sobre el aparato.

**MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO** 

Eliminación de residuos en los países de la UE

Eliminación de residuos en países de fuera de la UE

Mise au rebut pays extérieurs à l'UE

le marquage « DOUBLE ISOLATION ».

MAINTENANCE ET RANGEMENT

which do not harm the product.

Do not dispose of the appliance with domestic refuse. As part of the E.U. Directive governing the disposal of electric and electronic appliances, the appliance is accepted free of charge by local waste collection points or recycling centers. Correct disposal will ensure environment protection and prevent a potential harmful impact on people and the environment.

Disposal in non-E.U. countries Please dispose of the appliance at the end of service life in an environmentally friendly manner, per applicable local and national laws and regulations

### **SERVICE INFORMATION How and Where to Get Service**

**INFORMATION • DO NOT DESTROY • READ CAREFULLY** The foundation of our business has been built upon the principle of service to the user, both in designing superior products and in keeping them in condition to give long-lasting use. That is why we back up our reputation for manufacturing top-quality products by providing the finest service facilities possible for adjustment and repairs, when necessary Please retain the original packaging materials and carton, if possible, to facilitate the packaging of the product if service

Les pièces de rechange d'un appareil à double isolation doivent être

REMARQUE : Toute activité de maintenance ne figurant pas dans ce manuel

d'utilisation devrait être exécutée par un centre de réparation agréé. Pour le

rangement, enrouler et fixer le cordon autour de l'appareil avant de le placer

ITION En cours d'utilisation ou de nettoyage de cette tondeuse, ne pas employe

qui contiennent du chlorure de méthylène, du chlorure d'ammonium

ces produits chimiques annuleront la garantie. Le nettoyant à lame Blade

Dans le cadre de la directive UE relative à la mise au rebut d'appareils

électriques et électroniques, l'appareil sera repris gratuitement dans

de jet aérosol ou de produit nettoyant pour lame, notamment ceux

diméthylbenzylique ou du trichloréthylène 1-1-1.Les dégâts provoqués par

Wash Oster®, le lubrifiant à lame Blade Lube Oster® et le produit d'entretien des lames 5

en 1 Clipper Blade Care Oster® peuvent être utilisés car ils n'endommagent pas l'appareil.

L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers.

les points de collecte ou déchetteries municipaux. La mise au rebut

conforme protège l'environnement et empêche les impacts possibles

l'environnement, conforme à la législation et à la règlementation nationales, régionales

**INFORMATION SUR LE SERVICE TECHNIQUE** 

Commet et où faire appel au service technique

**INFORMATIONS • NE PAS JETER • LIRE ATTENTIVEMENT** 

Notre activité est fondée sur le principe de la prestation de services à l'utilisateur, à la fois dans

l'élaboration de produits de qualité supérieure et dans leur maintien en l'état pour permettre une

utilisation durable. C'est pourquoi nous soutenons notre réputation de fabrication de produits

de haute qualité en fournissant les installations de service technique les mieux adaptées aux

réglages et à la réparation, quand cela est nécessaire. Conserver les matériaux et le carton

d'emballage d'origine, si possible, pour faciliter l'emballage du produit si une intervention

y un conocimiento profundo del sistema y sólo debe realizarla el personal d

reparaciones cualificado. Las piezas de recambio deben ser idénticas a aquéllas

DOBLE" o "DOBLEMENTE AISLADO". El símbolo también puede estar

**NOTA:** cualquier otro tipo de mantenimiento que no se explique en este manual

de aerosoles o soluciones de lavado de hojas, especialmente las

que contengan cloruro de metileno, cloruro de metilbencilamonio, o

químicas invalidarán la garantía. Usted puede usar Oster® Blade Wash,

Oster® Blade Lube y Oster® 5 in 1 Clipper Blade Care que no dañan

El aparato no debe desecharse con la basura doméstica. Conforme a

y electrónicos, los puntos de recogida y reciclaje municipales se

harán cargo del aparato sin coste alguno. Con una eliminación de

efectos perjudiciales para el hombre y el entorno.

Al término de su vida útil, el aparato debe ser desechado de forma respetuosa con el

medio ambiente, de conformidad con la legislación y normativa nacional, estatal y local.

NFORMACIÓN SOBRE ASISTENCIA

Cómo y donde conseguir asistencia

INFORMACIÓN • NO LA DESTRUYA • LEA CON ATENCIÓN

Los cimientos de nuestra empresa han sido crear a partir del principio de servicio al usuario

diseñando productos de calidad superior y manteniéndolos en condiciones para que se pueda

utilizar durante mucho tiempo. Ese es el motivo por el que respaldamos nuestra reputación

como fabricantes de productos de calidad superior ofreciendo los mejores recursos de asistencia

posibles para los ajustes y reparaciones, cuando sean necesarios. Por favor conserve el material

y las cajas de cartón de empaquetado originales si es posible, para facilitar el empaquetado del

residuos adecuada se protege el medio ambiente y se evitan posibles

la Directiva europea sobre reciclaje de residuos de aparatos eléctricos

tricloroetileno 1-1-1. Los daños ocasionados por estas sustancias

unidad, enrolle y asegure el cable, luego guárdela en su caja original.

ADVERTENCIA Cuando utilice o limpie esta maquinilla, no utilice pulverizadores

Un aparato de aislamiento doble lleva la inscripción "AISLAMIENTO

À la fin de sa durée de vie. l'appareil doit être mis au rebut de facon à respecter

sur l'homme et l'environnement.

identiques aux pièces remplacées. Un appareil à double isolation porte

double isolation demande l'application de mesures de précautions extrêmes COMMENT FAIRE APPEL AU SERVICE TECHNIQUE EN CAS DE BESOIN ainsi qu'une bonne connaissance du système et ne devrait être effectué que

Pour situer le distributeur le plus proche, consulter : WWW.OSTERPRO.COM 1. Après avoir situé une station technique, y apporter le produit. Pour faciliter l'emballage du produit, utiliser les matériaux et le carton d'emballage d'origine quand ils ont été conservés. 2. S'il est nécessaire d'expédier l'appareil à la station technique : a. L'emballer avec soin dans un carton d'emballage avec du papier chiffonné en grande quan

**HOW TO GET SERVICE WHEN YOU NEED IT** 

a. Pack it carefully in a good carton with plenty of crumpled paper or other padding around

nearest Service Station. Don't forget your name and return address, including postal zip

b. The warranty does not cover damage in transit. Carefully address the package to the

c. Your Post Office will tell you the proper amount of postage and can insure the package

4. When ordering Parts or Accessories specify the Service number (or Model No. and the Series

LIMITED WARRANTY

This product is warranted for one year from date of purchase to be free of mechanical and

electrical defects in material and workmanship. The manufacturer's obligation hereunder is

imited to repairing such products during the warranty period, provided the product is sent prepaid

to an Authorized Service Station. This warranty does not cover normal wear of parts or damage

resulting from any of the following: Negligent use or misuse of the product, normal wear and tear.

damage, Acts of God, use on improper voltage or current, use contrary to operating instructions

or disassembly, repair or alteration by any person other than an Authorized Service Station. A

warranties and implied warranties on Oster® clippers are considered null and void if product

failures occur as a result of using after market components, such as gear train components,

levers, unsuitable blades, electric power boosters and other such components and devices. Return

of the Owner Registration Card is not required for warranty coverage. This warranty gives you

specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state, province to

province or jurisdiction to jurisdiction. No other warranty is provided and to the extent prohibited

by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is

imited to the duration of this warranty and the company shall not be responsible for incidental o

If your appliance includes a country-specific guarantee or warranty insert please refer to the terms

and conditions of such guarantee or warranty in place of this guarantee or contact your local

2. If it is necessary to ship the unit to the Service Station:

it. Tape or tie the carton securely.

3. If returning a clipper, include blades.

Letter) indicated on your product.

against loss.

consequential damages.

authorized dealer for more information.

b. La garantie ne couvre pas les dommages occasionnés en cours de transport Adresser soigneusement le paquet à la station tecnique la plus proche. Ne pas omettre d'indiquer le nom et l'adresse de retour, en incluant le code postal. c. Le bureau de poste indiquera l'affranchissement néces saire et peut assurer le paquet en

tité ou un autre rembourrage autour. Scotcher ou nouer le carton d'emballage avec soin.

cas de perte. 3. En cas de retour d'une tondeuse, inclure les lames.

4. Pour commander des pièces ou des accessoires, indiquer le numéro de service (ou le numéro de modèle et la lettre de la série) mentionné sur le produit. GARANTIE LIMITÉE

Ce produit est garanti pendant une durée d'un an à compter de la date d'achat comme étant exempt de défauts mécaniques et électriques au niveau des matériaux et de l'exécution L'obligation du fabricant aux termes des présentes se limite à la réparation de ces produits durant la période de garantie, sous réserve que le produit soit envoyé, port payé, à une station technique agréée. La garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ou les dégâts occasionnés dar les cas suivants : Utilisation négligente ou mauvaise emploi du produit, usure et déchirement normaux, endommagements, catastrophes naturelles, utilisation sur une tension ou une intensité nadéquate, usage contraire au mode d'emploi, ou démontage, réparation ou modification pa toute personne étrangère à la station technique agréée. Toutes les garanties et les garanties implicites sur les tondeuses Oster® seront considérées comme nulles et non avenues si les défauts du produit sont constatés après l'utilisation de pièces de rechange, telles que les systèmes d'engrenage, les leviers, les lames inappropriées, les survolteurs et autres pièces et appareils. Le renvoi de la carte d'enregistrement du propriétaire n'est pas indispensable pour bénéficier de la couverture de la garantie. Cette garantie vous donne des droits spécifiques et il se peut que vous ayez d'autres droits qui varient d'un État, d'une province ou d'une juridiction à l'autre. Aucune autre garantie n'est accordée et dans la mesure permise par la législation en viqueur, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier est limitée à la durée de cette garantie, et la société décline toute responsabilité pour tous dommages accessoires ou consécutifs.

Si votre appareil inclut une garantie spécifique à votre pays ou une autre garantie, veuillez vou: reporter aux conditions générales desdites garanties ou prendre contact avec votre revendeur local autorisé pour plus d'informations.

## 150 Cadillac Lane, McMinnville, TN 37110

Oster Direct® Services (800) 830-3678 ou un Centre Agréé de Réparation

Amérique latine Sunbeam Latin America, LLC. Miami, FL 33126

Pour connaître le distributeur autorisé Oster® local Consulter nos sites Web:

WWW.OSTERPRO.COM

© 2012 Sunbeam Products, Inc. Activité exercée sous le nom de Jarden Consumer Solutions. Tous droits réservés. Distribué par Sunbeam Products, Inc. Activité exercée sous le nom de Jarden Consumer Solutions Boca Raton, FL 33431.

GCDS-OST24821-PH

P.N. 154456-001

P.N. 154456-001

## COMO CONSEGUIR ASISTENCIA CUANDO LA NECESITI

Para encontrar su distribuidor más próximo, por favor visite: WWW.OSTERPRO.COM 1. Una vez que hava encontrado un Centro de Asistencia, lleve el producto allí. Para que el empaquetado del producto resulte más fácil, utilice los materiales de empaquetado originales v la caia de cartón si los tiene.

2. Si es necesario envíe por correo el producto al Centro de Asistencia: a. Empaquételo con cuidado en una buena caja de cartón con mucho papel arrugado u otro material que amortigüe los golpes alrededor. Cierre con adhesivo o ate la caja de forma que quede asegurada.

b. La garantía no cubre los daños que se produzcan en el tránsito. Lleve con cuidado el paquete al Centro de Asistencia mas próximo. No olvide poner su nombre y la dirección donde debe ser realizado por un centro de servicio autorizado. Para almacenar la

quiere que se lo envíen, incluvendo el código postal. c. La oficina de correos le dirá la cantidad de sellos adecuada y allí podrá asegurar el paquete para el caso de que se pierda. 3. Si está devolviendo una maquinilla, incluva las hoias.

4. Cuando esté solicitando piezas o accesorios, especifique el número de asistencia (o nº de modelo y la letra de serie) indicada en el producto.

**GARANTÍA LIMITADA** 

Este producto está garantizado para que durante un año a partir de la fecha de compra carezca de

defectos mecánicos y eléctricos, tanto en los materiales como en la manufactura. La obligació

del fabricante, conforme a lo estipulado en este documento, está limitada a reparar dichos productos durante el período de garantía, siempre que el producto se envíe prepagado a un Centro de Asistencia autorizado. Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas, ni los daños provocados por las siguientes causas: Uso negligente o mala utilización del producto, desgaste y roturas normales, daños, acciones de fuerza mayor o un uso de voltaje o corriente incorrectos, la utilización de forma contraria a la indicada en las instrucciones de funcionamiento, reparaciones o alteraciones llevadas a cabo por una persona ajena al Centro de Asistencia autorizado. Todas las garantías y las garantías implícitas en las maguinillas Oster® serán consideradas nulas y no válidas si los fallos se producen tras la utilización de piezas de repuesto, tales como los sistemas de engranajes, palancas, cuchillas inadecuadas, amplificadores de potencia y otras piezas y dispositivos similares. No se requiere la devolución de la tarjeta de registro del propietario para a cobertura de la garantía. Esta garantía ofrece derechos legales específicos y puede también otorgar otros derechos que varían dependiendo del estado, provincia o jurisdicción. No se ofrece ninguna otra garantía y, hasta el límite prohibido por la ley aplicable, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin particular están limitados a la duración de esta garantía

v la empresa no será responsable de daños ocasionales o que se deriven de su uso.

Si su aparato incluye una garantía específica de su país, consulte los términos y condiciones de esa garantía en lugar de esta garantía o comuníquese con el distribuidor autorizado local para

en contacto con: Norte América: Oster Direct® Services 150 Cadillac Lane, McMinnville, TN 37110

Latinoamérica: Sunbeam Latin America, LLC.

autorizado de Oster® Por favor visite nuestra página web: WWW.OSTERSTYLE.COM

WWW.OSTERPRO.COM

Ister

Consumer Solutions, Todos los derechos reservados, Distribuido por Sunbeam Products. Inc. que opera comercialmente como Jarden Consume

GCDS-OST24821-PH

Solutions Boca Raton, FL 33431. P.N. 154456-001

Oster Direct® Services 150 Cadillac Lane, McMinnville, TN 37110 (800) 830-3678 ou um Centro de Serviços Autorizados

América Latina: Sunbeam Latin America, LLC. 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470 Miami, FL 33126, EUA

Para obter a indicação do distribuidor Oster® local autorizado

Visite as nossas páginas da Web em: WWW.OSTERSTYLE.COM

WWW.OSTERPRO.COM

© 2012 Sunbeam Products, Inc. que negoceia sob a designação Jarden Consumer Solutions. Todos os direitos reservados. Distribuído por Sunbeam Products, Inc. que negoceia sob a designação Jarden Consumer Solutions Boca Raton. FL 33431. EUA

P.N. 154456-001

CORTADOR COMERCIAL

Mantenha o cabo afastado de superfícies aquecidas. Nunca utilize o aparelho quando as aberturas de ar estão bloqueadas ou quando estiver sobre uma superfície Nunca deixe cair ou introduza nenhum

> produtos aerossóis de pulverização estejam a ser utilizados ou em locais onde o oxigénio esteja a ser

ou lâmina danificados ou partidos, visto que isso poderia cortar ou arranhar a 10. Para desligar, mova todos os controlos para a posição "OFF" (Desligado), e depois retire a ficha da tomada 11. Não enrole o cabo em torno da unidade

isolamento do cabo e originar um risco enquanto estiver a cortar. Se o cabo se enrolar ou ficar dobrado, interrompa o

deixe o aparelho num local onde ele 1) sofrer danos por um animal, ou 18. Este aparelho não se destina a ser

5. Mantenha o aparelho seco.

14. Este aparelho destina-se apenas para

6. O tempo operacional contínuo previsto

17. Durante a utilização, não coloque ou

um cabo ou ficha danificados, se não estiver a funcionar devidamente, se tiver caído ou tiver sido danificado ou utilizado por pessoas (incluindo tiver caído dentro de água. Devolva o aparelho a um centro de assistência NÃO ALTERE A MÁQUINA DE TOSA para fins de inspecçãoee reparação

> DEVE LER PRIMEIRO AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO ANTES DE UTILIZAR ESTI COLOCANDO A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO Sempre aplique uma ou duas gotas do lubrificante de lâminas fornecido ou outro lubrificante de lâminas aprovado pela Oster® antes de usar

FUNCIONAMENTO COM VOLTAGEM ESPECIFICADA NA MÁQUINA

cabelo estiver sujo, ou se produtos de modelagem para o cabelo tiverem sido aplicados previamente. Sempre se certifique de que o cabelo está limpo antes . Ligue a Máquina de tosa usando o interruptor "on-off" localizado no lado superior do

A eficiência do corte pode cair e as lâminas e motor podem se estragar se o

Cubra as lâminas com o guarda-lâmina disponível para proteger as lâminas. Desligue o fio da energia depois de utilizá-lo e armazene-o corretamente. Instruções de operador-manutenção.

1. O produto é para uso comercial. Mantenha o fio desenrolado enquanto estiver utilizando-o. Se o fio tornar-se retorcido ou emaranhado, pare de utilizar-lo e endireite-o. Não enrole o fio em volta do aparelho na hora de armazená-lo. Isto pode danificar o isolamento do fio. . Sempre tome cuidado para não emaranhar o fio quando estiver usando ou

armazenando o aparelho. Aconselhamos o armazenamento do aparelho e do fio na caixa original quando este não estiver sendo utilizado.

crianças) com capacidades físicas. sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conheciment excepto caso tenham recebido LUBRIFICAÇÃO supervisão ou instruções acerca da utilização do aparelho por uma pessoa Excesso de graxa pode causar vazamento e reduzir a eficiência operacional do responsável pela sua segurança. As

### com vista a assegurar que não brincam com o aparelho.

rianças devem ser supervision

nos dentes da engrenagem e no acoplamento. Use apenas graxa Oster para tosadores elétricos. Esta graxa é exigida para tosadores com isolamento duplo devido às suas propriedades isolante: CATENÇÃO: ADICIONAR POUCA GRAXA E SOMENTE QUANDO NECESSÁRIO. **ESCOVAS DE CARBONO** 

As Escovas devem ser inspecionadas e substituídas periodicamente para garantir o melhor desempenho do motor e prolongar sua vida útil. DESLIGUE A MÁQUINA DE TOSA DA TOMADA PARA EVITAR CHOQUE ELÉTRICO AO INSPECIONAR OU SUBSTITUIR AS ESCOVAS. Para remover a escova nos modelos com tampa com ranhaduras, desparafuse a tampa da escova (uma pequena moeda é uma excelente ferramenta para isso) e retire a tampa isolante le nylon. Retire a tampa de bronze aplicando ligeira pressão com a unha para o lado da tampa. Retire o conjunto de escova e molas, e compare o comprimento

arredondada, a escova deve ser substituída para evitar possível dano a armadura do motor. Substitua sempre as escovas em pares, mesmo que apenas uma esteia com comprimento inferior ao ideal. Ao reinstalar a escova certifique-se que os cantos estão alinhadas com os encaixes triangulares da tampa de metal e depois da tampa de nylon sobre a mola da escoya pressionando para baixo a tampa de bronze para acomodar o tubo da escova. Coloque a tampa exterior com ranhaduras e parafuse apertando firmemente

Quando a seção quadrada estiver reduzida ao comprimento da seção

selecionados por tamanho e qualidade para obter o máximo desempenho, livre

de problemas. Sempre que comprar escovas de carbono, especifique o número do modelo e a voltagem do tosador.

In a double insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means for grounding be added. Servicing a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system and should be done only by AIGUISAGE DES TETES DE COUPE Les têtes de coupe Oster® sont composées de dents à émouture concave individuelles en acier trempé pour prolonger leur qualité d'aiguisage. Comme

cheveux, sous peine de faire chauffer la tondeuse et de réduire ainsi la durée de vie du moteur et des têtes de coupe. Lorsque les têtes de coupe ne coupent plus de manière nette et régulière, il est nécessaire de les faire aiguiser. Pour faire aiguiser les têtes de coupe de votre tondeuse, les envoyer à un centre de réparation agréé où les méthodes approuvées, ainsi que les équipements et connaissances nécessaires seront utilisées pour rétablir leurs qualités spécifiques de coupe originales. Aiguiser les têtes de coupe Oster® par le biais de toute autre technique n'est pas recommandé.

pour tout équipement de coupe, les arêtes s'émoussent à l'usage. Il est

déconseillé de forcer sur des têtes de coupe émoussées pour couper les

RETRAIT AU REMPLACEMENT DES TETE DE COUPE POUR RETIRER IMPORTANT! ARRÊTER LE MOTEUR; soulever la

tête de coupe hors de la tondeuse et enlever la faisant alisser sur la lanque POUR LA REMETTRE EN PLACE Mettre le moteur en marche ; insérer la tête de coupe à fond sur la langue, puis enclencher la tête 🛴

BLADE SHARPENING

Oster® cutting blades are of individual hollow-ground design, hardened to

extend cutting life. As with any cutting instrument, the cutting edges will

When sharpening blades becomes necessary, send blades to an Authorized

Service Center where approved methods, equipment and proper knowledge

are used to restore the original hollow-ground design and best cutting ability.

construction of Oster® cutting blades is not recommended.

REMOVING OR REPLACING BLADES

IMPORTANT! STOP MOTOR: lift blade away

Turn motor on; insert blade on tongue fully then

the blades dry with a clean, dry cloth. Re-oil blades.

SERVICING OF A DOUBLE INSULATED APPLIANCE

UBRICATING THE BLADES

WARRANTY INFORMATION

qualified service personnel

from clipper and slide of tongue.

snap blade into place

Sharpening blades by flat grinding or any method contrary to the design and

A light film of oil should be maintained on the surface of the cutting blades.

Oiling the blades frequently while in use will help keep the blades cleaner.

Clean blades cut better. To clean blades, dip the teeth into Oster® Blade Wash

cleaner with the clipper running. DO NOT IMMERSE THE CLIPPER. Remove

from the mixture and, while holding the clipper with the blade end down, wipe

**LUBRIFICATION DES TETES DE COUPE** 

Un léger film d'huile doit être maintenu à la surface des têtes de coupe. Lubrifier fréquemment les têtes de coupe en cours d'utilisation contribuera à les maintenir plus propres. Des têtes de coupe propres coupent mieux. Pour nettoyer les têtes de coupe, les tremper dans du produit nettoyant Blade Wash Oster® alors que la tondeuse est en fonctionnement. NE PAS IMMERGER LA TONDEUSE. Sortir du mélange et, tout en maintenant la tondeuse avec l'extrémité de la tête de coupe vers le bas, sécher les têtes de coupe en les essuyant avec un chiffon propre et sec. Lubrifier de nouveau les têtes de

Dans un appareil à double isolation, deux systèmes d'isolation distincts

### **DROITS DE GARANTIE** ENTRETIEN D'UN APPAREIL À DOUBLE ISOLATION

remplacent la mise à la terre. L'appareil n'est pourvu d'aucun dispositif de mise à la terre et un tel dispositif ne doit pas être ajouté. L'entretien d'un appareil à AFILAMIENTO DE LAS CUCHILLAS

# completamente, luego coloque la hoja en su sitio.

hojas con un paño limpio y seco. Vuelva a lubricar las hojas.

# INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA

en lugar de la conexión a tierra. Este aparato de aislamiento doble no está provisto de un medio de conexión a tierra y tampoco debe añadírsele. La reparación de un aparato de aislamiento doble requiere un cuidado extremo

Quando é necessário afiar as lâminas, deve-as enviar para um Centro de Assistência Autorizado onde métodos aprovados, equipamento e conhecimento

## REMOVER OU SUBSTITUIR AS LÂMINAS

Lique o motor; introduza a lâmina completamente dentro da lingueta e depois encaixe a lingueta no seu devido lugar.

SUBMIRJA A MÁQUINA DE TOSA. Retire da mistura e, enquanto segura a Máquina com a extremidade da lâmina para baixo, limpe as lâminas até estarem secas com um pano limpo e seco. Volte a lubrificar as lâminas.

### INFORMAÇÃO DE GARANTIA MANUTENÇÃO DE UM APARELHO COM ISOLAMENTO DUPLO. Em um aparelho com isolamento duplo, dois sistemas de isolamento sao

producto cuando se requiera asistencia

🗊 Um aparelho com isolamento duplo está marcado com as palayras "DOUBLE ISOLATION" ou "DOUBLE INSULATED" (que significa "ISOLAMENTO DUPLO"). O símbolo ao lado também pode estar marcado no aparelho MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO **NOTA:** Qualquer outra manutenção que não seja explicada neste manual

original. metileno, cloreto de benzil dimetil amónio ou 1-1-1 tricloroetileno.Os danos provocados por estes químicos irão anular a garantia. Podeutilizar a solução de lavagem de lâminas Blade Wash da Oster®, o óleo lubrificante de lâminas Blade Lube da Oster® e o produto completo de protecção e manutenção das lâminas 5-in-1 Clipper Blade Care da Oster® 5 in 1 que não danificam o produto.

electrónicos, o aparelho é aceite gratuitamente nos locais de recolha das comunidades ou em ecocentros. A eliminação correct ajuda o meio ambiente e evita possíveis efeitos prejudiciais para o ser humano e para o meio ambiente. Eliminação países fora da UE

em conformidade com as leis e regulamentos nacionais, estatais e locais.

O aparelho não deve ser considerado lixo doméstico. No âmbito da

Eliminar o aparelho no fim da sua vida útil, de modo a que não prej dique o ambiente,

directiva da UE relativamente à eliminação de aparelhos eléctricos e

COMO OBTER ASSISTÊNCIA QUANDO NECESSÁRIO ara localizar o distribuidor mais próximo, consulte: WWW.OSTERPRO.COM . Depois de ter localizado um Centro de Assistência,leve o seu produto até lá. Para facilitar o empacotamento do produto, utilize os materiais da embalagem original e a caixa se ainda os

superior fornecendo as melhores instalações de assistência possíveis paraajustes e reparações

quando necessário. Guarde os materiais da embalagem originale a caixa, se possível, para

a. Embale o produto cuidadosamente numa boa caixa com muito papel ou outro meio almofadado à sua volta. Feche com fita adesiva ou com um cordel b. A garantia não abrange danos sofridos durante o envio. Envie a embalagem com cuidado para o Centro de Assistência mais próximo Não se esqueça do seu nome e morada de

retorno, incluindo o código postal. c. Os correios irão informá-lo do valor dos portes e pode efectuar um seguro da embalagem contra perdas. 3. Se devolver um cortador, inclua as lâminas.

4. Ao encomendar Peças ou Acessórios, deve especificar o número de Assistência (ou N.º do

Modelo e a Letra da Série) indicados no seu produto. GARANTIA LIMITADA Este produto tem uma garantia de um ano a partir da data de compra de que irá estar livre dedefeitos mecânicos e eléctricos no material e na mão-de-obra. A obrigação do fabricante ao abrigo desta garantia encontra-se limitada à reparação de tais produtos durante o período da

acidentais ou consequentes.

facilitar o envio do produto se necessitar de assistência.

arantia, desde que o produto seja enviado com os portes pagos para um Centro de Assistência Autorizado. Esta garante não abrange o desgaste normal das peças ou danos resultantes de qualquer dos seguintes: Utilização negligente ou utilização indevida do produto, desgaste normal, danos, desastres naturais, utilização numa voltagem ou corrente indevida, utilização contrária às instruções de utilização, ou desmontagem, reparação ou alteração por um técnico que não os do Centro de Assistência Autorizada. Todas as garantias e garantias implícitas das máquinas de tosa profissionais Clippers Oster® serão consideradas nulas e inválidas se o defeito no produto se verificar após o uso de peças de mercado de reposição, tais como peças do sistema de carretos, alayancas, lâminas inadequadas, booster de energia elétrica e outros tipos de pecas e dispositivos semelhantes. Não é necessário devolver o Cartão de Registo do Proprietário para fins de cobertura da garantia. Esta garantia fornece-lhe direitos jurídicos específicos e pode tambén ter outros direitos que variam de estado para estado, província para província ou jurisdicção para jurisdiccão. Não é fornecida mais nenhuma garantia e até à extensão proibida pela lei aplicável

Se o seu aparelho inclui uma garantia específica de país embutida, por favor utilize os termos condições de tal garantia ao invés desta garantia ou entre em contato com seu revendedor local autorizado para demais informações.

qualquer garantia implícita de comercialização ou adquação para um determinado objectivo

encontra-se limitada à duração desta garantia e a empresa não será responsável por danos

GCDS-OST24821-PH

Pour une intervention technique contacter Amérique de Nord :

For service, please contact:

North America:

Oster Direct® Services

150 Cadillac Lane, McMinnville, TN 37110

(800) 830-3678

or an Authorized Service Center

Latin America:

Sunbeam Latin America, LLC.

5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470

Miami, FL 33126

+1 (786) 845-2540

For your local Oster® authorized distributor

Please visit our web sites at:

WWW.OSTERSTYLE.COM

WWW.OSTERPRO.COM

© 2012 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions.

Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.

GCDS-OST24821-PH

All rights reserved. Distributed by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarder

5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470 +1 (786) 845-2540

WWW.OSTERSTYLE.COM

Para Asistencia Técnica, por favor póngase

(800) 830-3678 ó un Centro de Servicio Autorizado

5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470 Miami, FL 33126 +1 (786) 845-2540 Para ponerse en contacto con su distribuidor

© 2012 Sunbeam Products, Inc. opera comercialmente como Jarden

Para fins de assistência, contactar: **North America:** 

+1 (786) 845-2540

peças.

. Nenhum aparelho deve ficar sem 2. É necessária uma supervisão próxima quando este aparelho for utilizado por,

3. Utilize este aparelho apenas para a sua

dentro de água ou outro líquido.

objecto dentro das aberturas. Não utilize o aparelho no exterior ou em locais onde estejam a ser utilizados

Não utilize este aparelho com um pente

quando a armazenar. Um stress contínuo sobre o cabo pode danficar o

de usar a Máguina de tosa. aparelho e utilize-o. Desligue a Máquina de tosa assim que terminar de utilizá-lo.

para impedir que se solte. **USE ESCOVAS OSTER** Evite imitações. Escovas utilizadas em motores elétricos são cuidadosamente

das secões arredondadas e quadradas da escova.

a lâmina do cortador e deslize para fora da

de corte. A lubrificação frequente das lâminas enquanto em uso irá ajudar a manter as lâminas mais limpas. Lâminas limpas cortam melhor. Para

INFORMAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Como e onde obter assistência

Eliminação países UE

fornecidos em vez de aterramento. Nenhum meio de aterramento é fornecido nem deve deve ser adicionado a um aparelho de duplo isolamento. A manutenção de um aparelho com isolamento duplo reguer extremo cuidado e conhecimento do sistema e deve ser realizado apenas por pessoal qualificado. 2. Se for necessário enviar a unidade para o Centro de Assistência:

deve ser efectuada por um Centro de Assistência Autorizado. Para armazenar a unidade, enrole e prenda o cabo e coloque na embalagem AVISO Ao utilizar ou limpar este cortador, não utilize quaisquer sprays aerossóis ou soluções de lavagem das lâminas, particularmente os que contêm cloreto de

INFORMAÇÃO • NÃO DESTRUIR • LER CUIDADOSAMENTE A nossa empresa foi construída com base no princípio do serviço parao utilizado, concebend produtos de qualidade superior e mantendo-os na sua devida condiçãopara lher dar uma vida útil duradoura. É por isso que apoiamos a nossa reputação de fabrico de produtos de qualidade